



			Кол-во		Кол-во	
№ п/п	Обозначение	Наименование	на ТС	Комментарий	в заказ	
1	17.36.29.4.L10H.1	Подвеска балансирного агрегата	1			
2	17.36.29.4.L10H.2	Ось с АБС	1			
3	17.36.29.4.L10H.3	Ось без АБС	1			
4	17.36.29.4.L10H.4	Камера тормозная ТИП 30 в сборе	4			
29.1	17.36.29.4.L10H.1	Полвеска агрегата 24т				



			Кол-во		Кол-во
№ п/п	Обозначение	Наименование	на ТС	Комментарий	в заказ
1	17.36.29.4.L10H.1.1	Крышка оси балансира	2		
2	17.36.29.4.L10H.1.2	Гайка оси балансира	2		
3	17.36.29.4.L10H.1.3	Втулка балансира	2		
4	17.36.29.4.L10H.1.4	Стопорное кольцо сальника	4		
5	17.36.29.4.L10H.1.5	Балансир	2		
6	17.36.29.4.L10H.1.6	Сальник	2		
7	17.36.29.4.L10H.1.7	Стопорное кольцо	2		
8	17.36.29.4.L10H.1.8	Стопорный шплинт	2		
9	17.36.29.4.L10H.1.9	Основание (кронштейн) подвески	1		

10	17.36.29.4.L10H.1.10	Гайка стремянки оси балансира	16	
11	17.36.29.4.L10H.1.11	Пластина крепления рессоры	2	
12	17.36.29.4.L10H.1.12	Peccopa	2	
13	17.36.29.4.L10H.1.13	Масленка	8	
14	17.36.29.4.L10H.1.14	Колпачок масленки	8	
15	17.36.29.4.L10H.1.15	Стремянка крепления оси балансира	4	
16	17.36.29.4.L10H.1.16	Стремянка крепления рессоры	8	
17	17.36.29.4.L10H.1.17	Накладка крепления рессоры	4	
18	17.36.29.4.L10H.1.18	Гайка стремянки крепления оси	32	
19	17.36.29.4.L10H.1.19	Буфер накладки крепления рессоры (резиновый)	4	
29.2	17.36.29.4.L10H.2	Ось с АБС		



	<u> </u>	T	Кол-во		Кол-во
№ п/п	Обозначение	Наименование	на ось	Комментарий	в заказ
1		Ось в сборе			
1.1	17.36.29.4.L10H.2.1.1	Балка оси	1		
1.2	17.36.29.4.L10H.2.1.2	Подшипник тормозного вала левый	1		
1.3	17.36.29.4.L10H.2.1.3	Подшипник тормозного вала правый	1		
1.4	17.36.29.4.L10H.2.1.4	Кронштейн кулачкового вала	2		
1.5	17.36.29.4.L10H.2.1.5	Кронштейн АБС (левый)	1		
1.6	17.36.29.4.L10H.2.1.6	Кронштейн АБС (правый)	1		
1.7	17.36.29.4.L10H.2.1.7	Палец суппорта	4		
1.8	17.36.29.4.L10H.2.1.8	Суппорт тормоза (левый)	1		
1.9	17.36.29.4.L10H.2.1.9	Суппорт тормоза (правый)	1		
1.10	17.36.29.4.L10H.2.1.10	Штифт АБС	2		
1.11	17.36.29.4.L10H.2.1.11	Пластина крепления оси	4		
1.12	17.36.29.4.L10H.2.1.12	Кронштейн тормозной камеры	2		
1.13	17.36.29.4.L10H.2.1.13	Пластина содинительная	4		
2		Тормозной барабан, ступица в сборе			
2.1	17.36.29.4.L10H.2.2.1	Тормозной барабан	2		
2.2	17.36.29.4.L10H.2.2.2	Пылезащитное кольцо	2		
2.3	17.36.29.4.L10H.2.2.3	Стопорное кольцо (большое)	2		
2.4	17.36.29.4.L10H.2.2.4	Седло сальника	2		
2.5	17.36.29.4.L10H.2.2.5	Кольцо резиновое	2		
2.6	17.36.29.4.L10H.2.2.6	Сальник	2		
2.7	17.36.29.4.L10H.2.2.7	Подшипник в сборе (большой)	2		
2.8	17.36.29.4.L10H.2.2.8	Пыльник ступицы	2		
2.9.1	17.36.29.4.L10H.2.2.9.1	Гайка малая	20		
2.9.2	17.36.29.4.L10H.2.2.9.2	Шпилька колеса	20		
2.9.3	17.36.29.4.L10H.2.2.9.3	Колесная гайка	20		
2.10	17.36.29.4.L10H.2.2.10	Втулка колесной шпильки (центрирующая)	4		
2.11	17.36.29.4.L10H.2.2.11	Цилиндрическая шпилька	20		
2.12	17.36.29.4.L10H.2.2.12	Ступица	2		
2.13	17.36.29.4.L10H.2.2.13	Подшипник в сборе (малый)	2		_
2.14	17.36.29.4.L10H.2.2.14	Стопорное кольцо (малое)	2		_
3		Тормозной привод в сборе			
3.1	17.36.29.4.L10H.2.3.1	Кулачковый вал (левый)	1		_
3.2	17.36.29.4.L10H.2.3.2	Кулачковый вал (правый)	1		_
3.3	17.36.29.4.L10H.2.3.3	Пружинное стопорное кольцо (большое)	2		_
3.4	17.36.29.4.L10H.2.3.4	Гнездо сальника кулачкового вала	2		_
3.5	17.36.29.4.L10H.2.3.5	Уплотнительное кольцо	2		_
3.6	17.36.29.4.L10H.2.3.6	Втулка кулачкового вала	2		
3.7	17.36.29.4.L10H.2.3.7	Шайба регулировочная	2		
3.8	17.36.29.4.L10H.2.3.8	Резиновый пылезащитный чехол (большой)	2		
3.9	17.36.29.4.L10H.2.3.9	Хомут	4		
3.10	17.36.29.4.L10H.2.3.10	Пыльник	2		_
3.11	17.36.29.4.L10H.2.3.11	Корпус подшипника кулачкового вала I	2		
3.12	17.36.29.4.L10H.2.3.12	Смазочный штуцер (прямой) масленка	2		
3.13	17.36.29.4.L10H.2.3.13	Подшипник кулачкового вала	2		
3.14	17.36.29.4.L10H.2.3.14	Гайка	12		_
3.15	17.36.29.4.L10H.2.3.15	Болт M8×25	12	-	
3.16	17.36.29.4.L10H.2.3.16	Корпус подшипника кулачкового вала II	2	-	
3.17	17.36.29.4.L10H.2.3.17	Резиновый пылезащитный чехол (малый)	2	-	
3.18	17.36.29.4.L10H.2.3.18	Пружинное стопорное кольцо (малое)	4	-	
3.19	17.36.29.4.L10H.2.3.19	Пружина регулировочного рычага	2		
3.20	17.36.29.4.L10H.2.3.20	Регулировочный рычаг	2		
3.21	17.36.29.4.L10H.2.3.21	Накладка регулировочного рычага	2		
3.22	17.36.29.4.L10H.2.3.22	Гайка кулачкового вала	2		

			•	
4		Тормозная колодка в сборе		
4.1.1	17.36.29.4.L10H.2.4.1.1	Тормозная колодка	4	
4.1.2	17.36.29.4.L10H.2.4.1.2	Тормозная накладка	8	
4.1.3	17.36.29.4.L10H.2.4.1.3	Заклепка	80	
4.2	17.36.29.4.L10H.2.4.2	Стопорная пружина II	2	
4.3	17.36.29.4.L10H.2.4.3	Стопорная пружина I	2	
4.4	17.36.29.4.L10H.2.4.4	Стопорное кольцо опорного пальца	8	
4.5	17.36.29.4.L10H.2.4.5	Возвратная пружина колодки	4	
4.6	17.36.29.4.L10H.2.4.6	Стопорное кольцо	8	
4.7	17.36.29.4.L10H.2.4.7	Ось ролика тормозной колодки	8	
4.8	17.36.29.4.L10H.2.4.8	Втулка ролика тормозной колодки	4	
4.9	17.36.29.4.L10H.2.4.9	Ролик тормозной колодки	4	
5		Уплотнение ступицы		
5.1	17.36.29.4.L10H.2.5.1	Крышка ступицы	2	
5.2	17.36.29.4.L10H.2.5.2	Уплотнительное кольцо крышки ступицы	2	
5.3	17.36.29.4.L10H.2.5.3	Стопорный палец	2	
5.4	17.36.29.4.L10H.2.5.4	Стопорное кольцо	2	
5.5	17.36.29.4.L10H.2.5.5	Гайка ступицы	2	
5.6	17.36.29.4.L10H.2.5.6	Стопорная шайба	2	
5.7	17.36.29.4.L10H.2.5.7	Пылезащитный чехол (правый 2)	1	
5.8	17.36.29.4.L10H.2.5.8	Пылезащитный чехол (правый 1)	1	
5.9	17.36.29.4.L10H.2.5.9	Пылезащитный чехол (левый 2)	1	
5.10	17.36.29.4.L10H.2.5.10	Пылезащитный чехол (левый 1)	1	
5.11	17.36.29.4.L10H.2.5.11	Шпилька M10×16	8	
5.12	17.36.29.4.L10H.2.5.12	Резиновая заглушка	6	
5.13	17.36.29.4.L10H.2.5.13	Заглушка	2	
6		Детали		
6.1	17.36.29.4.L10H.2.6.1	Смазочный штуцер	2	
6.2	17.36.29.4.L10H.2.6.2	Защитный колпачок колесной шпильки правый	20	
7		АБС в сборе		
7.1	17.36.29.4.L10H.2.7.1	Зубчатое кольцо в сборе	2	
7.2	17.36.29.4.L10H.2.7.2	Эластичная втулка	2	
7.3	17.36.29.4.L10H.2.7.3	Датчик	2	
7.4	17.36.29.4.L10H.2.7.4	Заглушка	2	
7.5	17.36.29.4.L10H.2.7.5	Заглушка	2	